

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПОДЛОЖКИ VINYFLEX, NATURA

1. Подготовьте основание проверив перепады высот и определив необходимую толщину подложки.
2. Очистите от пыли и влаги основание.
3. Нанесите грунтовку на основание пола и дождитесь полного высыхания.
4. **При использовании пробковой подложки на бетоне** расстелите пароизоляционную пленку, **если используете другую подложку пропустите этот пункт**. При невозможности использовать цельный кусок пароизоляционной пленки, куски пленки склеиваются скотчем стык в стык. Края пароизоляции заводят на стены 3-5 см и после укладки ламината подрезают лезвием по верхнему уровню ламината.
5. Если подложка не фольгированная, то на основание пола расстилается полиэтиленовая влагозащитная пленка (внахлест 10-15 см) . Стыки соединяются клеящей лентой.
6. Укладка подложки производится строго под прямым углом к ламинату (его планкам). Материал соединяется стык в стык и шов скрепляется лентой-скотч по всей длине.
7. Запрещается крепить подложку к основанию клеем, фиксировать степлером, пристреливать, прибивать.
8. Укладку подложки необходимо производить с зазором 1-5 мм (определяется по отношению к толщине подложки), так чтобы при настиле ламината подложка легла плотно к стене. Подрезку подложки необходимо производить в 2 этапа. 1 этап — подрезка с запасом 15-20 см. 2 этап - производится при укладке последних панелей ламината у стены, так чтобы подложка плотно легла к стене. Двух-этапная система укладки необходима для исключения ошибки точной обрезки краев.

МАТЕРИАЛ: IXPE-полиэтилен с фольгой

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Предохраняйте от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C.

СРОК ГОДНОСТИ: 20 лет.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Natura , Россия